

OOTD T08

Český uživatelský manuál



Před montáží, nabíjením a první jízdou si přečtěte celý návod. Koloběžku používejte pouze v technicky bezvadném stavu a s řádně zajištěným skládacím mechanismem.

1. Bezpečnost při jízdě

- Používejte správně nasazenou přilbu a další ochranné prostředky odpovídající způsobu jízdy.
- První jízdu absolvujte na rovném bezpečném místě bez chodců, vozidel, dětí, zvířat a dalších překážek.
- Dodržujte místní pravidla. Nejezděte v místech, kde je provoz elektrických koloběžek zakázán.
- Přizpůsobte rychlost povrchu a viditelnosti. Vyšší rychlost prodlužuje brzdou dráhu; na kluzkém povrchu může prudké brzdění způsobit smyk.
- Vyhněte se dešti, sněhu, blátu, ledu, sypkému štěrku a kalužím. Přes nerovnosti zpomalte přibližně na 5–10 km/h.
- Koloběžka je určena pro jednoho jezdce. Nevozte dítě ani spolujezdce, nezavěšujte těžké předměty na řídítka a jezděte vždy oběma rukama.
- Koloběžku neupravujte. Děti si s ní nesmějí hrát ani provádět čištění nebo údržbu.

Maximální zatížení je 120 kg včetně jezdce, oblečení, zavazadel a příslušenství.

2. Obsah balení a hlavní části



Obsah balení

- elektrická koloběžka OOTD T08
- nabíječka 54,6 V / 2 A
- montážní nářadí
- uživatelská dokumentace

Hlavní části

Řídítka, sloupek řízení, skládací mechanismus, přední světlomet, přední tlumič, přední a zadní kotoučová brzda, nášlapná plocha, stojánek, směrová světla a zadní blatník.

Ovládací prvky

Páka zadní brzdy, sdružený ovladač světel a směrovek, velký displej, zámek napájení, palcový akcelérátor a páka přední brzdy.

3. Rozložení a montáž řídítek

- Koloběžku vypněte a odpojte nabíjecí kabel.
- Rozložte sloupek řízení a bezpečně uzavřete pojistku skládacího mechanismu.
- Povolte upevňovací šrouby horní části sloupku.
- Řídítka zasuněte do trubky sloupku až do správné polohy.
- Řídítka vyrovnejte kolmo k přednímu kolu a upevňovací šrouby rovnoměrně dotáhněte.
- Ověřte, že se řídítka neprotáčí, skládací mechanismus nemá vůli a kabely nejsou skřípnuté ani napnuté.

Pokud si správným sestavením nebo dotažením nejste jistí, předejte koloběžku odbornému servisu.

4. Kontrola před každou jízdou

- Zkontrolujte sloupek řízení, řídítka, skládací mechanismus, kola, blatníky a stojánek.
- Ověřte nahuštění a stav obou pneumatik. Pneumatika nesmí být proříznutá, deformovaná ani nadměrně opotřebená.
- Vyzkoušejte přední i zadní mechanickou kotoučovou brzdu. Kotouče musí být čisté a bez oleje.
- Zkontrolujte přední světlo, zadní světlo, směrové ukazatele a mechanický zvonek.
- Ověřte stav baterie a uzavření krytu nabíjecího konektoru.
- Akcelerátor se po uvolnění musí plynule vracet do výchozí polohy.

Při neobvyklém zvuku, uvolněné součásti, poškozeném kabelu nebo nedostatečném účinku brzd koloběžku nepoužívejte.

5. Displej a ovládání

Parametr	Hodnota
Dálková světla	Horní poloha sdruženého přepínače; kontrolka je bílá.
Směrová světla	Levý nebo pravý směr zvolíte tlačítkem směrovek.
Potkávací světla	Spodní poloha přepínače; kontrolka je žlutá.
Jízdní režimy	Tři stupně. První stupeň je režim chůze.
Displej	Zobrazuje rychlost, stav baterie, zvolený stupeň a ujetou vzdálenost.
Palcový akcelerátor	Výkon přidávejte až po stabilním rozjezdu a vždy plynule.

Před změnou režimu zvažte okolní prostor, povrch a své zkušenosti. Vyšší stupeň znamená rychlejší reakci koloběžky.

6. Nabíjení a baterie

- Koloběžku, nabíjecí konektor i kabel udržujte suché. Pokud jsou mokré, nabíjení nepřipojujte.
- Otevřete kryt nabíjecího konektoru a připojte nabíječku 54,6 V / 2 A. Používejte pouze kompatibilní nabíječku určenou pro tento model.
- Červená kontrolka znamená nabíjení. Zelená signalizuje plné nabití nebo udržovací režim.
- Po dokončení nabíjení odpojte kabel a kryt konektoru uzavřete.
- Poškozenou, deformovanou, netěsnou, zapáchající nebo neobvykle horkou baterii nenabíjejte.
- Baterii nerozebírejte, nepropichujte a její kontakty chraňte před kovovými předměty a zkratem.
- Při delším uložení uchovávejte koloběžku v suchu a chladu. Stav baterie zkontrolujte a přibližně každý druhý měsíc ji dobijte.

Doba nabíjení je přibližně 5-6 hodin. Nabíjení musí probíhat na suchém a větraném místě mimo zdroje tepla a hořlavé předměty.

7. Rozjezd, jízda a brzdění

- Zapněte napájení klíčem a zkontrolujte stav baterie na displeji.
- Jednou nohou se postavte na nášlapnou plochu a druhou se odrazte.
- Po získání rovnováhy položte obě nohy na nášlapnou plochu a plynule stiskněte akcelerátor.
- Rychlost snižujte uvolněním akcelerátoru. K brzdění používejte citlivě přední i zadní brzdu.
- Zatáčejte mírným pohybem řídítek a přenesením hmotnosti. Ve vyšší rychlosti se vyhněte prudkým změnám směru.
- Při jízdě z kopce kontrolujte rychlost a používejte obě brzdy. Při chůzi vedle koloběžky akcelerátor nemačkejte.

Prudké brzdění může vést ke ztrátě přilnavosti a pádu. Udržujte bezpečný odstup a sledujte povrch před sebou.

8. Skládání a přenášení



- Koloběžku vypněte a postavte na rovný stabilní povrch.
- Odjistěte skládací mechanismus a sloupek řízení pomalu sklopte k nášlapné ploše.
- Při rozkládání vraťte sloupek do svislé polohy, pojistku zcela uzavřete a ověřte, že spoj nemá vůli.
- V okolí kloubu chraňte prsty a kabely před přiskřípnutím.
- Koloběžku držte za pevnou část sloupku nebo rámu. Nezvedejte ji za kabely, blatníky nebo světla.

Čistá hmotnost koloběžky je 25,16 kg. Při zvedání použijte bezpečný úchop a nepřeceňujte své síly.

9. Čištění a pravidelná údržba

Čištění

Nečistoty odstraňte měkkým vlhkým hadříkem a povrch poté osušte. Nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej, korozivní rozpouštědla ani tlakovou vodu. Před čištěním koloběžku vypněte, odpojte nabíječku a uzavřete kryt konektoru.

Pravidelná kontrola

- Kontrolujte vůli řízení, stav skládacího mechanismu a dotažení šroubových spojů.
- Sledujte nahuštění, opotřebení a poškození pneumatik a ráfků.
- Kontrolujte opotřebení brzdových destiček. Pokud je třecí materiál tenčí než 1–2 mm, destičky vyměňte.
- Ověřujte funkci brzd, světel, směrových ukazatelů, zvonku a nabíjecího konektoru.
- Zásahy do baterie, motoru, řídicí jednotky nebo poškozené elektroinstalace svěřte odbornému servisu.

Seřízení mechanické kotoučové brzdy

Pokud kotouč škrtá, lze povolit upevňovací šrouby třmenu, stisknout brzdovou páku, třmen vystředit a šrouby znovu dotáhnout. Vůli lanka upravujte stavěcím šroubem. Nejste-li si postupem jistí, použijte odborný servis.

10. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Motor	48 V / 500 W; špičkově 800 W
Baterie	48 V / 10,4 Ah; 499,2 Wh
Nabíječka	54,6 V / 2 A
Doba nabíjení	5–6 hodin
Maximální rychlost	25 km/h
Dojezd	Přibližně 30 km při 25 km/h
Maximální stoupání	20°
Brzdy	Přední a zadní mechanické kotoučové
Odpružení	Přední a zadní pružinové
Pneumatiky	10"
Rozměry	1 210 × 660 × 1 265 mm
Čistá hmotnost	25,16 kg
Maximální zatížení	120 kg
Krytí	IPX4
Provozní teplota	–10 až 40 °C

Dojezd byl měřen s plně nabitou baterií, jezdcem o hmotnosti 75 kg, při teplotě 25 °C, na rovném bezvětrném povrchu a rychlostí 25 km/h. Skutečný výsledek ovlivňuje zatížení, povrch, teplota, vítr a způsob jízdy.

11. Skladování, přeprava a vyřazení

- Koloběžku skladujte čistou, vypnutou a suchou v interiéru, mimo přímé slunce a zdroje tepla.
- Při přepravě ji složte a pevně zajistěte proti pohybu a nárazu.
- Lithium-iontovou baterii nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte ji do systému zpětného odběru nebo ve specializovaném sběrném místě.
- Elektrické a elektronické části odevzdejte do příslušného systému zpětného odběru.

Servis

Koloběžku nepoužívejte, pokud je poškozená nosná konstrukce, skládací mechanismus, baterie, brzdy nebo elektroinstalace. Při řešení závady si připravte doklad o koupi a přesný popis problému.

