

8. V rozsahu povoleném zákonem si ENGWE vyhrazuje právo vykládat a vysvětlovat toto prohlášení. Na toto prohlášení se vztahují zákony Čínské lidové republiky . V případě vzniku nebo možného vzniku náhrady škody, odpovědnosti či ztráty ENGWE nepřebírá žádnou odpovědnost. Jezdci jsou plně odpovědní za všechna nepředvídaná či průběžná rizika, která mohou nastat během jízdy. Ještě jednou děkujeme za váš výběr a důvěru v ENGWE.

7. Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení produktů řady ENGWE! Záruční servis: Prosím, navštivte oficiální webové stránky, kde naleznete záruční podmínky ENGWE.

Oficiální web: <https://engwe-bikes.com> Po zakoupení produktů ENGWE, pokud máte jakékoli problémy s kvalitou, kontaktujte prosím zákaznický servis ENGWE na adrese: service@engwe-bikes.com.

Prosíme, poskytněte číslo objednávky, místo nákupu, fotografii motoru a video dokumentující problém.



Y600

PROSÍM, PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM VAŠÍ ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY.

KATALOGY

Děkujeme, že jste si vybrali a stali se součástí rodiny ENGWE - BIKES.

Doporučujeme vám pečlivě si přečíst tento uživatelský manuál, abyste se seznámili s vaší elektrickou koloběžkou a jejím vlastnictvím. Především však nezapomínejte dbát na bezpečnost při jízdě. Vaše koloběžka je doplňkem vašeho životního stylu a aktivit. Vždy dodržujte osvědčené postupy a pravidla silničního provozu. I přes neustálý technologický vývoj vyžaduje základní údržbu a péči, aby správně a bezpečně fungovala. Preventivní údržba je základem spolehlivosti. Zveme vás, abyste s námi rostli a využili výhod našeho modulárního technického designu. Připravujeme návody, videa a živou podporu, které vám poskytnou všechny potřebné informace k maximálnímu využití vaší koloběžky Engwe.

Kontaktní informace

Engwe Bikes

service@engwe-bikes.com

www.engwe-bikes.com

1. Bezpečnostní pokyny.....	3
2. Popis produktu a montážní instrukce	4
3. Uchovávání	6
4. Tabulka technických parametrů.....	7
5. Přístroje a ovládání	8
6. Ochranné známky a právní upozornění.....	10
7. Záruční podmínky	10

1. Bezpečnostní pokyny

1. Elektrická kola nejsou povolena na veřejných komunikacích. Při jízdě modelem Y10 prosím dodržujte místní zákony a předpisy.

2. Koloběžky jsou výrobkem pro volný čas. Předtím, než zvládnete jízdní dovednosti, je nutné si jízdu procvičit. Společnost Engwe nenese odpovědnost za jakékoli zranění nebo škody způsobené nezkušeností jezdce či nedodržením pokynů uvedených v tomto dokumentu.

3. Před zapůjčením koloběžky jinému uživateli se ujistěte, že si přečetl tento manuál, shlédl instruktážní video a obdržel průvodce pro začátečníky. Je vaší povinností zajistit bezpečnost nového jezdce. Prosím, pomozte mu či ji naučit se používat produkt, dokud nezvládne základní ovládání koloběžky. Zajistěte, aby každý nový jezdec nosil helmu a další ochranné pomůcky.

4. Dodržování tipů a varování uvedených v tomto manuálu sníží rizika, avšak nezabaví vás všech možných rizik. Prosím, mějte na paměti, že při používání koloběžky hrozí riziko zranění nebo smrti v důsledku ztráty kontroly, kolizí a pádů. Koloběžky jsou určeny pouze pro jízdu na pevných površích. Doporučuje se je používat v relativně uzavřených dopravních prostorách (např. malé oblasti, parky, vyhrazená hřiště apod.) a vyhýbat se oblastem s překážkami a kontaktními body. Buďte ostražití a zpomalte při vjezdu do neznámého prostředí.

5. Pro snížení rizika zranění je nutné přečíst a dodržovat všechna upozornění „Opatrně“ a „Varování“ uvedená v tomto návodu. Nepřekračujte povolenou rychlost a nejezděte po dálnicích.

6. Při první jízdě nevybírejte oblasti, kde by mohly být děti, chodci, domácí zvířata, vozidla, jízdní kola apod. překážkou a potenciálním nebezpečím.

Prosím, respektujte práva chodců během jízdy. Vyvarujte se plašení chodců, zejména starších osob, dětí, osob se zdravotním postižením a těhotných žen. Upozorněte chodce při přibližování se zezadu a zpomalte při jejich předjíždění. Prosím, dodržujte místní dopravní předpisy.

8. Při jízdě v zemích a regionech, kde neexistují zákony či předpisy týkající se elektrických koloběžek, je nutné přísně dodržovat bezpečnostní požadavky pro jezdce uvedené v tomto návodu. Společnost Engwe nenese odpovědnost za jakoukoli škodu na majetku, osobní zranění, nehodu či právní spor vzniklý v důsledku porušení bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu uživatelem.

9. Před jízdou na koloběžce zkontrolujte, zda nejsou žádné uvolněné šrouby ani poškozené části. Pokud koloběžka vydává neobvyklý zvuk nebo alarm, okamžitě přestaňte koloběžku používat a obraťte se na místo nákupu nebo zašlete e-mail výrobci.

10. Při jízdě prosím dbejte na povrch vozovky, vyhýbejte se překážkám a jezděte po rovném terénu (včetně, ale nikoli výlučně, mokrého povrchu, volného písku, kamenitého terénu či ledu).

Tento produkt je vhodný pro osoby ve věku 14 až 60 let a s hmotností do 120 kg.

Nepokoušejte se nabíjet svůj elektrický dopravní prostředek, pokud je nabíjecí port, nabíječka nebo elektrická zásuvka vlhká.

13. Zajistěte, aby byla koloběžka nabíjena výhradně originální nabíječkou Engwe.

14. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností Engwe. Nepodnikajte žádné úpravy koloběžky.

Děti by neměly používat koloběžky ani si hrát s jejich díly. Při jízdě může vibrace koloběžky způsobit vibrace těla jezdce.

Doporučuje se parkovat na rovném a pevném povrchu. Pokud parkujete na svahu, stojan musí směřovat dolů, aby se zabránilo převrácení koloběžky. Nedovolte koloběžce sjíždět z kopce rychle, aby nedošlo k zavření podpěry stojanu vlivem gravitace a následnému převrácení vozidla. Po sklopení stojánku zkontrolujte, zda je vozidlo stabilní, aby nedošlo k jeho převrácení (klouzání, vítr, chvění). Neparkujte na frekventovaných místech. Doporučuje se parkovat koloběžku opřenou o zeď. Prosím, snažte se parkovat koloběžku na rovném povrchu.

17. Pro lepší jízdní zážitek se doporučuje pravidelná údržba produktu.

18. Před nabíjením si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

19. Nedotýkejte se brzdových částí koloběžky, může to způsobit zranění.

Dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny:

A. Osoby nevhodné pro tuto mobilní koloběžku zahrnují: osoby pod vlivem alkoholu nebo drog, osoby, které nejsou schopny vykonávat namáhavou činnost z důvodu nemoci, osoby, které nejsou schopny udržet rovnováhu, osoby s hmotností přesahující předepsaný limit (viz „Specifikace“ v návodu k použití) a těhotné ženy.

B. Nezletilé osoby musí být při jízdě na koloběžce pod dozorem dospělých.

C. Při jízdě dodržujte místní zákony a předpisy. Prosím, nejezděte na koloběžce v oblastech, kde je to místními zákony zakázáno.

D. Pro bezpečnou jízdu musíte zajistit, že máte volný výhled před sebe a že jste viditelní pro ostatní.

E. Za žádných okolností nejezděte na sněhu, dešti, kluzkém, blátivém nebo zledovatělém povrchu. Nejezděte na koloběžce přes překážky (písek, kameny nebo zábrany), protože by mohlo dojít ke ztrátě rovnováhy nebo přilnavosti, což může vést k pádu.

F. Poškození a ztráty způsobené vniknutím vody nejsou kryty zárukou.

G. Prosím, nejezděte v noci.

H. Prosím, neakcelerujte ani nezpomalujte náhle. Prosím, nepřekračujte povolenou rychlost; jinak hrozí riziko ztráty kontroly, kolize a pádu.

2. Popis produktu a montážní pokyny

1. Informace o součástech



- 01. Přístrojová deska
- 02. Kryt řídítek
- 03. Brzdová páka
- 04. Zámek napájení
- 05. Sklápací otočný mechanismus
- 06. Přepínač 3 v 1
- 07. Řídítka
- 08. Svorka řídítek
- 09. Sklápací nástavec
- 10. Svorka nástavce
- 11. Přední světlo
- 12. Přední blatník
- 13. Tlačítko skládání
- 14. Sklápací čep
- 15. Svorka sedlovky
- 16. Sklápací sedlovka
- 17. Sedák
- 18. Sedlová trubka
- 19. Zadní blatník
- 20. Zadní kolo s integrovaným motorem
- 21. Přední kolo


2. Seznam balení



Prosím, pečlivě zkontrolujte, zda je obsah krabice kompletní a v dobrém stavu. Pokud nějaké díly chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte prosím místo nákupu nebo zašlete e-mail výrobci. Uchovejte krabici a obalové materiály alespoň 15 dní pro případ, že byste koloběžku později potřebovali zaslat.

3. Pokyny k úplné montáži vozidla.

2.3.1 Vyměňte celé vozidlo a nohou stiskněte tlačítko sklápění dolů, poté otevřete skládací nástavec a zajistěte jej, resetujte pojistný čep sklápění a dokončete otevření vozidla.



2.3.2 Otevřete skládací říditka a zajistěte knoflík skládání řídítek, aby byla pevně zajištěna.




2.3.3 Nastavte brzdovou páčku do správné polohy a použijte 5mm klíč k utažení šroubů pro její upevnění.




2.3.4 Nastavte měřič do správné polohy a použijte 3mm klíč k utažení šroubů pro jeho upevnění.




2.3.5 Nastavte zámek napájení do vhodné polohy, použijte 2,5mm imbusový klíč k utažení šroubů a pevně jej upevněte.



2.3.6 Nastavte 3-v-1 přepínač do vhodné polohy, použijte 2,5mm imbusový klíč k utažení šroubů a upevněte jej.



2.3.7 Po nastavení řídítek na správnou výšku utáhněte svorku řídítek a poté upevněte rukojeť, čímž dokončíte nastavení řídítek.



2.3.8 Otevřete sklopenou trubku sedla, zamkněte rukojeť a zatlačte na ni, čímž zajistíte trubku sedla v otevřené poloze.



2.3.9 Vyměňte sedlo a sedlovou trubku, nastavte je do vhodné polohy, použijte 14mm otevřený klíč k utažení matic na obou stranách upínacího šroubu a dokončete montáž sedla a sedlové trubky.




2.3.10 Vložte sestavený sedák do složené sedlové trubky, nastavte jej do vhodné polohy, zajistěte svorku sedlové trubky a poté utáhněte, čímž dokončíte instalaci sedáku.



2.3.11 Nejprve otevřete zámek napájení a zobrazte napětí. Poté stiskněte přepínač přístroje pro zobrazení měřiče výkonu v normálním režimu a dokončete instalaci celého vozidla.



2.3.12 Použijte 6mm a 13mm otevřený klíč k povolání šroubů upevňujících sedlovou trubku a šroubů na obou stranách tlumiče. Odstraňte sedlovou trubku a držák, upevněte zadní opěrku nohou a její držák do otvorů na rámové desce a poté zašroubujte právě odstraněné šrouby, čímž dokončíte instalaci zadní opěrky nohou.




4. Krok nabíjení

2.4.1 Otevřete gumovou zátku nabíjecího portu a zasuněte nabíjecí konektor. Kontrolka nabíječky svítí červeně, což znamená, že nabíjení probíhá normálně; kontrolka svítí zeleně, což znamená, že baterie je plně nabitá.



2.4.2 Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku a pevně uzavřete gumovou zátku.



Varování


Používejte prosím originální nabíječku k nabíjení, jinak hrozí poškození baterie nebo požár. Nepřipojujte nabíječku, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel mokrá. Pokud je baterie poškozená nebo mokrá, nenabíjejte ji ani nepokračujte v jejím používání. Zapněte vypínač. Když jsou na palubní desce stále rozsvíceny všechny 4 nebo 5 indikátory napájení, nabíjení koloběžky je dokončeno.

5. Skládání a manipulace


2.5.1 Vypněte koloběžku, uvolněte skládací otočný mechanismus řídítek a zatáhněte jej směrem k oběma vnějším stranám, poté jej složte směrem dolů. Skládání řídítek je dokončeno.



2.5.2 Rukojeť sedáku zatlačte nahoru pro překlacení sedáku, uvolněte skládací svorku otočením o 90 stupňů, poté uvolněte rukojeť skládací trubky sedáku, která se složí směrem dolů. Tím je dokončeno skládání trubky sedáku.



2.5.3 Táhněte za skládací čep a otočte jej do jiné polohy, poté stiskněte skládací tlačítko a složte skládací nástavec dolů na místo. Tím je dokončeno skládání celé koloběžky.



2.5.4 Jakmile je koloběžka složená, držte nástavce pro manipulaci.



3. Údržba

1. Čištění

Použijte měkký, vlhký hadřík k očištění hlavní jednotky. Pro odstranění tvrdých nečistot použijte zubní kartáček a zubní pastu, poté očistěte měkkým, vlhkým hadříkem.

2. Upozornění: Nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej ani jiné korozivní či těkavé rozpouštědlo k čištění koloběžky. Tyto látky mohou poškodit vnější i vnitřní strukturu těla koloběžky. Je zakázáno stříkat na koloběžku vodu vysokotlakou vodní pistolí nebo hadicí. Před čištěním se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, nabíjecí kabel je odpojen a gumový kryt nabíjecího portu je řádně uzavřen. Jinak mohou být elektro-nické součástky nebo baterie poškozeny.

3. Skladování Když koloběžka není používána, umístěte ji na světlé a suché místo. Neparkovat koloběžku venku, vystavení slunečnímu záření nebo extrémním teplotním podmínkám (příliš horko nebo příliš zima) urychlí degradaci plastových částí a může vést ke zkrácení životnosti baterie.

4. Vyjímání a údržba baterie Nepoužívejte baterie třetích stran bez povolení, protože to představuje bezpečnostní riziko. Neukládejte ani nenabíjejte baterii při teplotách mimo stanovené limity (viz specifikace).

4. Tabulka specifikací

Výkonnostní ukazatele	Projekt	Y600
Základní parametry	Rozměry balení	1220 × 240 × 480 mm
	Velikost kol	10 palců
	Materiál rámu	Al
	Maximální zatížení	264 liber (120 kg)
	Hmotnost vozidla	58,4 liber (26,5 kg)
Hlavní parametry	Maximální rychlost	28mph(45km/h)
Celého vozidla	Maximální sklon	15°
	Dojezd	43,5 mil (70 km)
	Provozní teplota	-48 až 138 °F (-5 až 45 °C)
Parametry baterie	Jmenovité napětí	48V
	Kapacita baterie	18,2 Ah
	Životnost	500 cyklů
Parametry motoru	Výkon motoru	600W
	Typ motoru	Bezkartáčový převodový motor
	Maximální točivý moment	28Nm
Parametry nabíječky	Vstupní napětí	100–240 V
	Výstupní napětí	54.6v
	Výstupní proud	2A

5. Přístrojové vybavení a obsluha

5.1 Popis rozhraní




5.2 Pokyny k obsluze


5.2.1 Otevřete zámek napájení a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund; přístrojové osvětlení se rozsvítí a přístroj se zapne. Dlouhým stiskem tlačítka napájení po dobu 2 sekund v zapnutém stavu přístroj vypnete.

5.2.2 Krátkým stisknutím tlačítka jednou můžete přepínat mezi rychlostmi 1, 2 a 3 pro různé jízdní zážitky.


VAROVÁNÍ: Začněte v 1. rychlostním stupni, nikoli ve 2. nebo 3.!



5.2.3 Stiskněte červené tlačítko světlometu, čímž se rozsvítí přední i zadní světlomety; stiskněte jej znovu, tlačítko vyskočí a světla zhasnou.




5.2.4 Černý klíč uprostřed otočte doleva pro zapnutí levého směrového ukazatele, doprava pro zapnutí pravého směrového ukazatele; v poloze uprostřed se oba směrové ukazatele vypnou.



5.2.5 Stiskněte zelené tlačítko klaksonu, klakson začne znít; uvolněte tlačítko, klakson přestane znít.

5.2.6 Indikace stavu napájení přístroje: 5 segmentů značí plné nabití; při zobrazení 1 segmentu by měl být skútr včas nabit.



5.3 Omezení rychlosti a pokyny k jeho uvolnění

5.3.1 Začněte sevřením vypínací páčky, otevřete elektrický zámek dveří, otevřete ukazatel a poté třikrát sevřete plyn k dokončení nastavení omezení rychlosti.

5.3.2 Postup je stejný jako u nastavení omezení rychlosti: nejprve sevřete vypínací páčku, otevřete elektrický zámek dveří, otevřete ukazatel a poté třikrát sevřete plyn k dokončení zrušení omezení rychlosti.

6. Ochranné známky a právní upozornění

ENGWE je registrovaná ochranná známka společnosti ENGWE Technologies Co., Ltd. Android je ochranná známka společnosti Google. App Store je logo služeb společnosti Apple. Ostatní zde uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Při tisku tohoto návodu byly zahrnuty co nejpodrobnější popisy a vysvětlení funkcí. Nicméně vzhledem k neustálému vylepšování funkcí produktu a změnám designu nemusí tento návod plně odpovídat zakoupenému výrobku. V důsledku aktualizací produktu se skutečný výrobek může lišit v barvě a vzhledu uvedeném v tomto návodu. Řiďte se prosím skutečným výrobkem. ENGWE Technologies Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Výrobce: ENGWE Technology Co.

Doporučujeme vám:

1. Před jízdou si prosím pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál.
2. Nedovolte, aby na této koloběžce jezdili jiní, pokud si tento návod správně nepřečetli.
3. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Všechny části koloběžky musí být správně namontovány podle pokynů. Dále se ujistěte, že montáž není příliš volná ani příliš těsná, aby nedošlo k poškození nebo selhání.
4. Pro minimalizaci rizika si prosím po zakoupení produktu včas sjednejte pojištění.
5. Před jízdou zkontrolujte stav montáže, funkčnost kol a stav baterie podle pokynů v návodu, abyste zajistili, že koloběžka je v řádném stavu a nejsou na ní žádné známky uvolnění nebo poškození jakýchkoli částí. Pokud zaznamenáte jakékoli abnormální příznaky, okamžitě přestaňte jezdit a obraťte se na poprodejní servis pro kontrolu a další pokyny.
6. Jste povinni být obeznámeni se všemi příslušnými zákony, předpisy a pravidly týkajícími se jízdy na koloběžce ve vaší oblasti a přísně je dodržovat.
7. Data a parametry koloběžky se liší podle modelu. Mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění.